

APOCOPA

Wagon de secours et de grande intervention 2021

Apocopa Sarl 18 Le Boisboeuf 44130 Bouvron tél 02 40 56 32 10 WWW.APOCOPA.FR

Ne convient pas à un enfant de moins de 14 ans.

FR 52 352 894 711 RM 440 St Nazaire 44



Prendre la caisse de votre wagon et ébavurer la caisse. Découper les vitres et les positionner.

Coller vos vitres à l'intérieur de la caisse, coller avec de la résine pour imprimante 3D avec une torche UV. Acheter de la résine chez amazon, 500 ml, transparente, 400 nanomètres, elegoo, 17 teuro environ. Acheter une mini torche LED UV, 6.00 zeuro environ. Acheter en pharmacie une petite bouteille de 30ml en verre, et entourer là avec du ruban adhésif noir (chatterton) afin que la lumière ne passe pas. Remplir de résine votre petite bouteille.

Positionner votre vitre, et tremper un cure dent dans votre bouteille, et placer la goutte au coin de la vitre, par l'intérieur bien sur, et fixer avec la lampe UV. Attention, la goutte doit être suffisamment grosse pour avoir une bonne quantité de colle, mais pas trop grosse pour ne pas tomber avant d'être en place, et pas trop grosse pour que la capillarité du produit ne fuse partout, entre autre le côté peint et visible. Avec un peu de doigté et d'expérience, vous arriverez à combler les interstices entre les vitres et les montants. Génial!





Prendre le châssis en MDF fraisé, et y visser les deux bogies Y 31 Poser le châssis à fleur de la caisse, et la coller. Puis coller les coffres du dessous du châssis, sur la caisse et le châssis, comme les photo le montrent. Votre châssis est donc en sandwich la caisse et les deux coffres du dessous de châssis.

Coller le réservoir de frein. Col-

ler la plaque en dessous entre les deux coffres.

Coller le volant de frein, et les 4 crochets d'arrimage.

Apposer les transferts comme sur la photo, de nombreuses variantes existent entre les différents wagon.

Votre wagon est terminé, le mettre dans le dépôt avec un wagon grue.

Bonus pour vous :

Le châssis est prévu pour mettre un timon à élongation Symoba, mais au vu des conditions commerciales du nouveau repreneur, je ne veux plus les acheter et les mettre dans les modèles. Déjà qu'avec Carla...

Il y a des presque trous aux extrémités au dessus de l'immatriculation et au dessus de la croix, ce sont les emplacements pour des loupiotes. Vous pouvez mettre des LED.

Vous pouvez mettre attelage à vis et boyaux de freins, superdétaillages, etc...



