

Immeuble Datin.

Sortir le contenu du sachet dans un couvercle de boîte à chaussures, en vérifiant bien que les minuscules pièces éventuelles ne puissent se coincer dans un des angles. Attention la gravure des toitures est fragile. Un coup d'ongle et une ardoise en moins. C'est la tuile! Prendre les 4 murs et les coller à angle droit. Pour la colle, mi 2023, la colle Bison super glue gel trouvée chez Action est parfaite. Vendue 1.15 €uro les deux tubes, prenez en 5 plaquettes de suite. Le tube ne fait que 2 grammes. Un petit stic UHU, se conserve 10 ans, sera aussi utile de temps en temps. Donc, coller les 4 murs à la cyano. Peindre le tout en gris béton, pas forcément de manière uniforme. Coller les entourages d'ouvertures en briques à l'acyano. Bien repérer sur les photo où l'y en a; Seulement sur la partie habitable, l'arrière de la maison étant presque plus joli en fait. Coller les huisseries, fenêtres et portes à l'intérieur, sur les murs; Coller les vitres, puis les rideaux. Obturer avec du papier noir certaines portes ou fenêtres si vous voulez éclairer la maison.

Coller les toitures après les avoir peintes en bleu ardoise au pistolet, et les coller. Perso, je les ai collées puis peintes au pinceau avec le même mélange de peinture, mais beaucoup plus diluée. Cela donne un aspect autre et moins uniforme, mais il faut être certain qu'une goutte de peinture ne tombe PAS du pinceau sur un mur, ou pire une fenêtre...

Coller les gouttières et le descentes de gouttières. Attention, c'est de la nantaise, et il y a un sens de pente. Bien regarder les photo.

Coller la cheminée, mais avant, peignez la, peignez la, peignez la, enfin la peindre en rouge brique assez foncé. Mais avant de la peindre, coupez la au disque à tronçonner au bon angle afin qu'elle soit verticale une fois collée sur la toiture. Donc, une fois découpée, puis peinte, vous pouvez la coller ! Ouf!

Vous pouvez prendre un fautre noir fin, voire très fin, et indélébile, et faire un point petit aux portes pour simuler les trous de serrure, voire les poignées de porte.

Bon, ben, vous pouvez poser votre maison, il vous restera le portail à poser. Vous allez avoir une rue au top. Pour la patine, un aérographe avec du gris sale très diluée, et vous le passer à la verticale de la maison, de manière à salir le toit, et simuler les coulures sur les murs. C'est très visible. N'hésitez pas à tenir votre aérographe bien horizontal, et tournez vos maisons de 90°, si vous feusez, pardon, faites l'inverse, la peinture du flacon va couler sur les maisons : gaffe!

Coller pour finir les deux épis de faitage, très fragiles.

Coller aussi boîtes aux lettres, bornes à incendie, poubelles, que vous trouverez dans le catalogue à 1 euro le sachet.

A+ au 02 40 56 32 10 ou max@apocopa.fr si vous avez un problème.



