

Marché couvert d 'Aubusson

Coller une ferme élément de charpente sur la face non gravée de la plaque en maillechort photographé. assemblage des murs, vue de dessus
Coller les murs à la cyano.
Coller toujours à la cyano, les 3 autres fermes, attention, les mettre dans le même sens, elle ne sont pas symétriques à quelques dixièmes près. En coller une au milieu, entre les deux murs extrêmes, puis en coller une autre au milieu de celles collées, et la dernière celle du milieu et le mur du fond.
Coller à la cyano les deux pans de toit en ardoises, bien faire attention à positionner les ardoises dans le bon sens, afin d 'éviter à la pluie d 'entrer par les ardoises.
Coller les deux éléments de toitures en plexi transparent, avec une colle plastique genre Faller réf 170490.
Coller les pieds de table sous les tables, puis coller les tables sur le plancher. Insérer le plancher entre les murs, et le coller avec une colle non définitive, afin de pouvoir le démonter pour y mettre du preiser à foison.

Dans la réalité, ce marché est dans une rue et est entourée de chaque coté de maisons. Il n 'y a donc pas de gouttière. La grille métallique est bleu foncé. Les murs sont crépis gris béton.

