

APOCOPE

wagon porte char de la SMCF réf 214

Réalité :

Ce wagon de couleur "brun UIC", mais peut être aussi entièrement en kaki, ou être brun UIC avec le dessus kaki. les bogies sont gris ou brun UIC. vous pouvez donc multiplier les

versions à loisirs.

Ces wagons sont entretenus par les ABRF depuis la mi 92. auparavant, c'était le service d'entretien de l'armée qui en était chargé.

Ces wagons ne transportent plus de chars lourds, mais sont

utilisés pour le transport de chars hauts, étant donné le planché bas.

Ce wagon est parfois loué pour le transport de pelleteuse, gros chargements lourds et hauts. etc...

Montage du kit :

Percer les trous pour y insérer les 4 tampons. Insérer et coller les tampons à l'aide d'une colle cyano.

Percer pour mettre en place les 4 crochets d'arrimage, les coller et les peindre en jaune.

Mettre en place le timon Symoba, les bogies, et le volant de frein.

Fixation du bogie :

2 méthodes selon votre modèle :

