

# Station service

Aulnoye, ou Maubeuge, si je me souviens bien, de toute façon, c'est dans le coin.

Coller une ferme élément de charpente sur la face en résine, du côté intérieur non gravé. Coller à la cyano. La poncer avant afin que la colle adhère bien. Coller les murs à la cyano, comme sur le schéma ci-contre, vue de dessus ou de dessous, c'est pareil. Coller toujours à la cyano, les 3 autres fermes, attention, les mettre dans le même sens, elle ne sont pas symétriques à quelques dixièmes près. En coller une au milieu, entre les deux murs extrêmes, puis en coller une autre au milieu de celles collées, et la dernière celle du milieu et le mur du fond. Coller à la cyano les deux pans de toit en ardoises, bien faire attention à positionner les ardoises dans le bon sens, afin d'éviter à la pluie d'entrer par les ardoises. Enfoncez à force la vitre pour qu'elle devienne affleurante, pareil pour le rideau de la porte. Celui ci pourra être peint en argent avec un feutre indélébile argent.

